




JCB-18CD

Eredeti kezelési útmutató fordítása

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS LESELEJTEZÉS



A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a kezelési útmutatót.



Ez a szimbólum az egész kézikönyvben használatos, hogy figyelmeztesse a felhasználót a lehetséges kockázatokra. Kérjük, olvassa el és értse meg ezeket a részeket a készülék használatbavétele előtt.



Személyi védőfelszerelést, például fülvédő, szemvédő, védőkesztyű és pormaszk kell viselni a készülék működése közben.



A készüléket nem szabad esőnek kiténi vagy vízbe meríteni.



Ügyeljen, nehogy a készülék bármely része lánggal érintkezzen vagy meggyuladjon.



Az akkumulátor vagy az eszköz ne legyen tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek kitéve.



Li

Ne dobja ki az akkumulátorokat a háztartási szemétkbe. A lemerült akkumulátorokat vigye egy helyi gyűjtő- vagy újrahasznosító helyre.



Ezt a terméket az elektromos és elektronikus hulladék eltávolítására vonatkozó szimbólummal jelölték. A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem el kell vinni egy olyan gyűjtőrendszerbe, amely megfelel a 2012/19/EU EU-irányelvnek. Ezt követően újrahasznosítják vagy szétszerelik a környezeti ártalmak megakadályozása érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak.

A gyártás hónapja és éve a termék sorozatszámán belül megtalálható pl. HHÉÉPPPAXXXX. Ahol a gyártási hónap (HH) és a gyártási év (ÉÉ) szerepel.

Tartalomjegyzék

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI	4
1. Munkahelyi biztonság	4
2. Elektromos biztonság	4
3. Személyi biztonság	4
4. Az elektromos eszköz használata és gondozása	5
5. Az akkumulátor használata és gondozása	5
6. Szerviz	6
A SZERSZÁM BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI	7
Biztonsági utasítások minden művelethez	7
Biztonsági utasítások hosszú fúrószár használatához	7
Biztonsági utasítások ütvefúró üzemmódban	7
A TÖLTŐ BIZTONSÁGA	8
ELEMEK LISTÁJA	10
MŰSZAKI ADATOK	11
AZ AKKUMULÁTOR MŰSZAKI ADATAI	11
A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI	11
ZAJRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	11
REZGÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	11
KEZELÉSI UTASÍTÁSOK	13
Rendeltetésszerű használat	13
Akkumulátor	13
A fejek/fúrószárak cseréje	14
Bekapcsoló gomb	14
Forgásirány választó kapcsoló	14
Nyomaték beállítás	15
Üzem mód választó kapcsoló	15
Fordulatszám szabályzás	16
Karbantartás	16
Szállítás és tárolás	16
GARANCIA	18
EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	20

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az elektromos eszközökhöz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást és specifikációt. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra.

A figyelmeztetéseken szereplő „elektromos eszköz” kifejezés az Ön hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos eszközeire vonatkozik.

1. Munkahelyi biztonság

- A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne működtesse az elektromos eszközöket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos eszközök szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Az elektromos eszköz használata közben tartsa távol a gyerekeket és a bárméskodókat. A zavaró tényezők elterelhetik a figyelmét.

2. Elektromos biztonság

- Az elektromos eszköz csatlakozójának illeszkednie kell az aljzathoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt elektromos eszközökhöz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje el, hogy teste érintkezzen földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos eszközbe

jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

- Ne sértse meg a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos eszköz hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos eszközt a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használatra csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha elkerülhetetlen az elektromos eszköz nyirkos helyen történő használata, használjon hibaáramvédelemmel (RCD) védett tápellátást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3. Személyi biztonság

- Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos eszközt, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos eszköz használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérüléseket.
- Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz és/vagy akkumulátorcsomaghoz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza az eszközt. Balesetveszélyes, ha az elektromos eszközt úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a bekapcsolt elektromos eszköz áram alá helyezi.

- Az elektromos eszköz bekapcsolása előtt távolítson el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos eszköz forgó részében hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne inogjon. Mindig álljon biztosan a lábán és tartsa meg az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi az elektromos eszköz jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Megfelelően öltözködjön. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Haját és ruházatát tartsa távol a mozgó részekről. A laza ruházat, ékszer, hosszú haj beakadhat a gép mozgó részei közé.
- Ha a porelszívás és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására rendelkezésre állnak eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. A porgyűjtő használata csökkentheti a por által okozott veszélyeket.
- Ne hagyja, hogy a szerszámok gyakori használatából szerzett ismeretek önelégültté tegyék és figyelmen kívül hagyja az eszközre vonatkozó biztonsági elveket. Egy gondatlan cselekvés a másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.

4. Az elektromos eszköz használata és gondozása

- Ne erőltesse az elektromos eszközt. Használja az alkalmazásnak megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebesség mellett.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha levehető, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélné vagy eltárolná az elektromos szerszámokat. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlenszerű elindításának kockázatát.

- A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos szerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
- Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek-e elállítódva vagy beszorulva, nincs-e törött alkatrész, és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javíttassa meg az elektromos szerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszámhegyeket stb. az utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a tervezettől eltérő műveletekre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki.
- Tartsa a fogantyúkat és a megfogó felületeket szárazon, tisztán valamint olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és a megfogó felületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

5. Az akkumulátor használata és gondozása

- Csak a gyártó által előírt töltővel töltsen fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorral használják.
- Az elektromos szerszámokat csak az erre kijelölt akkumulátorral használja. Más típusú akkumulátor használata tűz- és robbanásveszélyt okozhat.

- Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek a saruk között. Az akkumulátor kapcsainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Helytelen alkalmazási körülmények között folyadék lövellhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik vele, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- Az akkumulátor vagy az eszköz ne legyen tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek kitéve. Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort vagy a szerszámot az útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

6. Szerviz

- Az elektromos szerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos szerszám biztonságának megőrzését.
- Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátorokat. Az akkumulátorok szervizelését csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz végezheti.

SZERSZÁM-SPECIFIKUS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Biztonsági utasítások minden művelethez

- Ütvefűrés közben viseljen fülvédőt. A hosszabb időn keresztül ható nagy zaj a hallás elvesztését okozhatja.
- Tartsa az elektromos kéziszerszámot a szigetelt markolatfelületen, ha olyan műveletet végez, ahol a szerszám rejtett vezetékekhez érhet. Az áram alatti vezetékekkel érintkező szerszám áramvezető fémrészei áramütést okozhatnak a kezelőnek.

2. Biztonsági utasítások hosszú fűrészár használatához

- Soha ne működtesse a fűrészár maximális névleges fordulatszámánál magasabb fordulatszámon. Magasabb fordulatszámnál a fűrészár valószínűleg meghajlik, ha szabadon forog anélkül, hogy érintkezne a munkadarabbal, ami személyi sérülést okozhat.
- Használjon detektort a falba rejtett elektromos, víz- vagy gázvezetékek megkereséséhez. Kerülje a feszültség alatt álló alkatrészek vagy vezetékek érintését. A rejtett vezetékekkel való véletlen érintkezés súlyos sérülést vagy a szerszám károsodását okozhatja.
- A fűrészt mindig alacsony fordulatszámon kezdje úgy, hogy a fűrészhegy érintkezzen a munkadarabbal. Magasabb fordulatszámnál a fűrészár valószínűleg meghajlik, ha szabadon forog anélkül, hogy érintkezne a munkadarabbal, ami személyi sérülést okozhat.

- Csak a fűrészárral egyenes vonalban gyakoroljon nyomást, és ne gyakoroljon túlzott nyomást. A fűrészár elhajolhat, ami eltörhet vagy elvezítheti az irányítást, és személyi sérülés következhet be.

3. Biztonsági utasítások ütvefűrő üzemmódban

- A rezgés miatt csak rövid ideig dolgozzon ebben az üzemmódban. Munkavégzés közben mindig két kézzel fogja meg a fűrészt, és ügyeljen arra, hogy stabilan álljon. A rezgések megsérthetik a kezek és karok idegeit.


A TÖLTŐ BIZTONSÁGA

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el a töltőhöz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást és specifikációt. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra.

- A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a JCB újratölthető akkumulátorokat töltsen. A töltőt és az akkumulátor kifejezetten úgy tervezték, hogy együtt működjenek. Más típusú akkumulátorok felrobbanhatnak, tüzet és súlyos sérülést okozva.
- Ügyeljen, nehogy folyadék kerüljön a töltő belsejébe. Áramütést okozhat.
- Ne érje a töltőt eső vagy hó.
- Bizonyos körülmények között, ha a töltő csatlakoztatva van a tápegységhez, a töltő belsejében lévő töltőérintkezők rövidre záródhatnak az idegen anyagok miatt. Idegen vezető jellegű anyagokat, mint például, de nem kizárólagosan az acélt, a gyapjút, az alumíniumfóliát vagy a fémreszecskek felhalmozódását távol kell tartani a töltőnyílásoktól.
- Mindig húzza ki a töltőcsatlakozót a konnektorból, ha nincs akkumulátor benne.
- Tisztítás előtt húzza ki a töltőcsatlakozót a konnektorból.
- Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy csatlakozóval. Azonnal cseréltesse ki azokat.
- A töltőt szabványos 220-240V~ 50/60Hz háztartási elektromos hálózatra tervezték. Ne próbálja más feszültségen használni.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó vagy egy hivatalos szerviz cserélheti ki.

ELEMEK LISTÁJA



Az akkumulátor feltüntetett mérete csak illusztrációs célokat szolgál

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. 13mm KULCS NÉLKÜLI TOKMÁNY | 8. FOGANTYÚ |
| 2. NYOMATÉKÁLLÍTÓ GYŰRŰ | 9. AKKUMULÁTOR KIOLDÓ GOMB |
| 3. ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ GYŰRŰ | 10. ÖVTARTÓ |
| 4. FORDULATSZÁM VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ | 11. TÖLTŐ* |
| 5. BE/KI KAPCSOLÓ | 12. AKKUMULÁTOR* - TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT |
| 6. FORGÁSIRÁNY VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ | LÁSD A 11. OLDALON LÉVŐ TÁBLÁZATOT |
| 7. AUTOMATIKUS LED VILÁGÍTÁS | AKKUMULÁTOR TESZTELŐ GOMB ÉS |
| | 13. TÖLTÉSJELEZŐ* |

*felszereltségfüggő

A SZERSZÁM MŰSZAKI ADATAI

Névleges feszültség		18V d.c.
Névleges üresjáratú fordulatszám		n ₀ : 0-450/0-1600/min
Megfogó helyzetek		16 + 3 módozat
Kalapács ütésszám		0-25600 bpm
Max. nyomaték		45 Nm
Tokmány állítási lehetőség		2mm - 13mm
Max. fúrási átmérő Ø	Fa	30mm
	Acél	13mm
	Falazat	10mm
A termék súlya (csak a test, akkumulátor nélkül)		1,35 kg

LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR MŰSZAKI ADATAI

Akkumulátor kód	Akkumulátor méret	Feszültség	Akkumulátor kapacitás	Feltöltési idő (Gyorstöltő: JCB-18VFC)	Feltöltési idő (Szupergyors töltő: JCB-18SFC)
JCB-20LI	Kicsi	18V	2.0Ah	50 perc	30 perc
JCB-30LI	Nagy	18V	3.0Ah	80 perc	45 perc
JCB-40LI	Nagy	18V	4.0Ah	100 perc	60 perc
JCB-50LI	Nagy	18V	5.0Ah	120 perc	75 perc
A megadott idők csak tájékoztató jellegűek. Az akkumulátor töltési és lemerülési ideje kortól, használatától és állapottól függ.					

A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI

Töltőkód	Felvett teljesítmény	Kimenet
JCB-18VFC	220 - 240V ~ 50-60Hz	2,4A
JCB-18SFC	220 - 240V ~ 50-60Hz	4,0A

ZAJRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A-súlyozott hangnyomás szint (LpA)	Terhelés nélkül	64 dB(A)
	Betonfúrás	68 dB(A)
A-súlyozott hang teljesítmény szint (LwA)	Terhelés nélkül	75 dB(A)
	Betonfúrás	79 dB(A)
K_{pA} & K_{wA}		5 dB(A)
Viseljen fülvédőt, ha a hangnyomás meghaladja a 80 dB(A) értéket		



REZGÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az EN 62841-1 és EN 62841-2-1 szerint meghatározott rezgési összértékek (triax vektor összege)

Ütvefúrás betonban	Rezgés kibocsátási érték ($a_{h,D}$)	9.672 ms ⁻²
	K bizonytalansági tényező	1.5 ms ⁻²
Fúrás fémben	Rezgés kibocsátási érték ($a_{h,D}$)	1.692 ms ⁻²
	K bizonytalansági tényező	1.5 ms ⁻²
Csavarhúzó	Rezgési összértékek (triax vektorösszeg) a_h	0.887 ms ⁻²
	K bizonytalansági tényező	1.5 ms ⁻²

FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos kézszerszám rezgés kibocsátási értéke az EN 62841-1 és az EN 62841-2-1 szerint lett tesztelve, és működés közben változhat a következő használati feltételektől függően:

- Hogyan használják a szerszámot, és milyen anyagokat vágnak vagy fúrnak.
- A szerszám jó állapotban van és jól karbantartott.
- A szerszámhoz megfelelő tartozék használata, és annak biztosítása, hogy éles és jó állapotban legyen.
- A fogantyúk markolatának feszessége, és ha bármilyen rezgéscsillapító tartozékot használnak.
- A szerszámot rendeltetésszerűen és a jelen útmutatónak megfelelően használja.
- A fent említett rezgés összértékek a kitettség előzetes becsléséhez is felhasználhatók.

EZ A SZERSZÁM KÉZ-KAR REZGÉS SZINDRÓMÁT OKOZHAT, HA A HASZNÁLAT NEM MEGFELELŐEN TÖRTÉNIK.

FIGYELMEZTETÉS!

A pontosság érdekében a tényleges felhasználási körülmények közötti kitettség becslésénél figyelembe kell venni a működési ciklus minden részét. Ide tartoznak azok az idők, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban jár, de valójában nem dolgozik. Ez jelentősen csökkentheti a teljes kitettségi szintet a munkaidő alatt, és segít minimalizálni a rezgés kitettségi kockázatot.

- MINDIG éles és ép fúrókat, vésőket, fúrószárakat és késeket használjon.
- Ezt a szerszámot ezen utasítások szerint tartsa karban, és ügyeljen a megfelelő kenésre (ha szükséges).
- Ha a szerszámot rendszeresen használja, vásároljon rezgéscsillapító tartozékokat.
- Kerülje a szerszámok használatát 10°C-os vagy az alatti hőmérsékleten.
- Tervezze meg munkabeosztását úgy, hogy a nagy rezgéssel járó szerszámhasználatot több napra ossza el.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Rendeltetésszerű használat

Ez a kombi fűrő-csavarbehajtó falazatban, fában, műanyagban és fémben történő fűrésra és csavarbehajtásra/csavar kilazításra szolgál.

A szerszámot nem szabad módosítani, vagy az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő célra használni.

Akkumulátor

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg arról, hogy a Be-/kikapcsoló nincs működtetve, amikor behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort. Csak JCB akkumulátort használjon: JCB-20LI, JCB-30LI, JCB-40LI és JCB-50LI.

- Ne erőltesse az akkumulátort a csatlakoztatásakor, mérsékelt nyomást gyakoroljon. A helytelenül csatlakoztatott akkumulátor károsíthatja az akkumulátor érintkezőit vagy az akkumulátor-aljzatot az elektromos kéziszerszámon.
- Az akkumulátoron lévő gombbal ellenőrizze a töltési állapotot; 4 piros LED jelzi a teljes feltöltést, 1 pedig az alacsony töltöttségi szintet.

Az akkumulátor töltése



FIGYELMEZTETÉS!

Az első töltés után csak akkor töltsse fel ismét az akkumulátort, ha az teljesen lemerült. Ismételje meg ezt a töltési és kisütési ciklust 4-5 alkalommal, hogy biztosítsa az akkumulátor megfelelő állapotát.

- Helyezze az akkumulátortöltőt vízszintes és stabil felületre. Csatlakoztassa a töltőt egy 220-240 V-os tápegységhez.

- Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz úgy, hogy az a helyére kattanjon.
- Tekintse meg az alábbi Akkumulátor töltési szint táblázatot az akkumulátortöltő LED-lámpák által jelzett állapotáról.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból, és vegye ki az akkumulátort a töltőből.

Akkumulátor töltésjelző

Piros LED	Zöld LED	Akkumulátor töltésállapot
		A töltő csatlakozik a hálózathoz
		A csatlakoztatott akkumulátor töltődik
		A csatlakoztatott akkumulátor teljesen fel van töltve
		A csatlakoztatott akkumulátor töltési hibás
		A töltő a megfelelő üzemi hőmérsékleti tartományon kívül esik (<0°C / >40°C)

Ha a töltő LED-jei nem gyulladnak ki töltés közben:

- Ellenőrizze, hogy a töltő hálózati csatlakozója megfelelően csatlakozik-e a tápegységhez, és hogy a töltő be van-e kapcsolva
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve a töltőbe.

Az akkumulátor csatlakoztatása

- Csatlakoztassa az akkumulátort a szerszám akkumulátor-aljzatához úgy, hogy az a helyére kattanjon.

Az akkumulátor kivétele

- Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot, és vegye ki az akkumulátort az elektromos eszközről.



A fejek/fúrószárak cseréje



FIGYELMEZTETÉS!

A szerszám vagy a tartozékok meghúzásához vagy kioldásához ne tartsa a tokmány hüvelyét az egyik kezében. Ez súlyos személyi sérülés kockázatával jár.



FIGYELMEZTETÉS!

Nagy nyomatékú szerszám, óvatosan használja.

- Helyezze a szerszámot egy stabil felületre, például egy munkapadra.
- A tokmányt úgy nyissa ki, hogy a tokmány hüvelyét erősen fogja, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, amíg a tokmány pófák ki nem nyílnak és a tartozék behelyezhető. A tokmányt úgy tervezték, hogy egy kézzel könnyen meghúzható vagy kioldható legyen.

MEGJEGYZÉS

Az orsó automatikusan reteszeli, ha a tokmány forgása leáll.

- Tolja be a tartozékot ütközésig a tokmányba. A szerszámot kissé felfelé irányítsa, hogy a tartozék ne essen ki.
- Húzza meg a tokmány hüvelyét az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a tartozékot szilárdan megfogják a tokmány pófák.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy a tartozék egyenes, középen van-e és nem-e ferde. Ha a tartozék nincs megfelelően elhelyezve, a szerszám indítása-kor kirepülhet. Ellenőrizze, hogy a tokmány pófák felfekszenek-e a tartozék sík felületére.

- Húzza meg a tokmányt, amíg meg nem fogja a tartozékot. Fogja meg erősen a tokmányt, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

Bekapcsoló gomb

- Nyomja meg a főkapcsolót a szerszám indításához. A szerszám változtatható sebességgel rendelkezik:
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot a sebesség növeléséhez.
- Engedje el kissé, hogy csökkentse a sebességet.
- A szerszám leállításához engedje el a bekapcsoló gombot.

Forgásirány választó



FIGYELMEZTETÉS!

Csak akkor használja az irányválasztót, ha a szerszám le van állítva, és a tokmány nem forog. Ellenkező esetben a szerszám megsérülhet.

- Az irányválasztóval válthat az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes forgás között.
- Ha az irányválasztó kapcsoló középső helyzetbe van állítva, a be/kikapcsoló automatikusan reteszeli, és nem működtethető.
- Mindig állítsa az irányválasztót középső helyzetbe, mielőtt letenné a szerszámot. Ez csökkenti a véletlen beindítás kockázatát.
- Nyomja meg az irányválasztót úgy, hogy a nyíl a tokmányra mutat a jobbra forgatáshoz/bezsavaráshoz/fúráshoz.
- Nyomja meg az irányválasztót úgy, hogy a nyíl a tokmánytól elfelé mutasson a balra forgatáshoz/kicsavaráshoz.

Nyomaték beállítás



FIGYELMEZTETÉS!

Csak akkor használja a nyomatékbeállító gyűrűt, ha a szerszám le van állítva, és a tokmány nem forog. Ellenkező esetben a szerszám megsérülhet.

- Mielőtt elkezdené a munkát, a munkadarabbal megegyező anyagú mintán tesztelje a választást, hogy megtalálja a megfelelő nyomatékbeállítást.
- A legalacsonyabb nyomaték, ha a nyíl az 1-re mutat. A nagyobb számok nagyobb nyomatékot jelentenek.
- A szerszám által kiváltható legnagyobb nyomaték használatához állítsa az üzemmódválasztót a fúró szimbólumra. Ebben az üzemmódban a nyomatékgátló nincs aktiválva.
- Csavarok behajtásához, különösen fában, alacsony nyomatékot kell választani, hogy csökkentse a csavarfej, a menet vagy a munkadarab sérülésének kockázatát.
- Fúráshoz a legjobb a nagy nyomaték beállítás.

Üzemmód választó kapcsoló

Fúró üzemmód



FIGYELMEZTETÉS!

Használja a megfelelő fúrószárat az anyaghoz és az elektromos szerszámhoz, amellyel dolgozik. A helytelen választás a szerszám, a munkadarab vagy a fúró károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS

A szerszám elindítása előtt ellenőrizze, hogy a fúró megfelelően van-e behelyezve, és a tokmány megfelelően meg van-e húzva.

- Ha laza, rögzítse a munkadarabot. A munkadarabnak laposan kell feküdnie egy munkapadon, és/vagy biztonságosan rögzítve kell lennie.
- Megfelelő eszközzel jelölje meg a furat helyét.
- Használjon az anyagnak megfelelő fúrót.
- Győződjön meg arról, hogy minden fúró éles.
- Fémfúrásakor ügyeljen arra, hogy a fúró mindig megfelelően hűtve legyen nem gyúlékony folyadékkal.
- A fúrást alacsony sebességgel indítsa el.
- Ha nagy lyukakat fúr, fúrjon elő egy kis fúróval, majd fejezze be egy nagy fúróval.
- Ne erőltesse a szerszámot – ne nyomja túl erősen a fúrót.

MEGJEGYZÉS

A fúró beszorulhat mély lyukakba. Ha a fúró elakad, azonnal engedje el a bekapcsoló gombot. Váltson az óramutató járásával ellentétes forgásra, és lazítsa ki a fúrót alacsony fordulatszámon.

Ütvefúró üzemmód

- Állítsa a választógyűrűt kalapács üzemmódba az ütvefúró funkcióhoz. Az ütvefúró funkció hatékonyabb fúrást tesz lehetővé kemény, törékeny anyagokba, mint például beton, téglá és kő.

Csavarbehajtó üzemmód

MEGJEGYZÉS

A szerszám elindítása előtt ellenőrizze, hogy a fúró megfelelően van-e behelyezve, és a tokmány megfelelően meg van-e húzva.

- Ne húzza túl a csavarokat. Ez megsértheti a csavarfejet vagy a menetet.



A csavarok meghúzásához:

- Állítsa a forgásirány választó kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba.
- Helyezze a bitet a csavarozó fejbe a csavarral egy vonalban. Különben a csavar károsodhat.
- Nyomja a bitet erősen a csavarhoz, és hajtja be a csavart.
- Ha a csavart kellőképpen meghúzta, engedje el a bekapcsoló gombot, mielőtt abbahagyja a csavar benyomását, különben megsérülhet a csavar vagy a csavarfej. A bit vagy a szerszám megsérülhet, ha nem engedi el azonnal a bekapcsoló gombot.

A csavarok kicsavarása/lazítása:

- Állítsa a forgásirány választó kapcsolót az óramutató járásával ellenkező irányba.
- Helyezze a bitet a csavarozó fejbe a csavarral egy vonalban. Különben a csavar károsodhat.
- Nyomja a bitet erősen a csavarhoz, és oldja ki a csavart.

Fordulatszám szabályzás



FIGYELMEZTETÉS!

Csak akkor használja a fordulatszám-szabályozó kapcsolót, ha a szerszám le van állítva, és a tokmány nem forog. Ellenkező esetben a szerszám megsérülhet.

- Mozgassa a fordulatszám-szabályozó kapcsolót a tokmánytól el az 1-es állásba alacsony fordulatszámhoz (0 és 450 ford./perc között).
- Csavarbehajtáshoz és nagy átmérőjű furatok fúrásához használja a kis sebességű üzemmódot.
- Mozgassa a fordulatszám-szabályozót előre a tokmány felé a 2-es állásba nagy sebességhez (0 és 1600 ford./perc között).
- Kis lyukak fúrásához használja a nagy sebességű üzemmódot.

Karbantartás



FIGYELMEZTETÉS!

Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki a tápellátást (távolítsa el az akkumulátort/húzza ki a csatlakozót). Ez segít elkerülni az áramütés és a véletlen indítás veszélyét.

- Száraz vagy nedves ruhával törölje le a szerszámot. Ne használjon vizes ruhát. Ne használjon oldószert vagy maró, súroló hatású adalékokat tartalmazó tisztítószeret. Ez az elektromos eszköz felületeinek sérülését okozhatja.
- Minden használat után tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait és a tartozékartót a portól és szennyeződésektől. Ne tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat éles tárgyakkal, például csavarhúzóval vagy más hasonló tárgyakkal.
- A nehezen hozzáférhető helyeken a makacs szennyeződéseket sűrített levegővel (max. 3 bar) lehet eltávolítani.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőelemet, csavart, hogy jól meg vannak húzva. Húzza meg a meglazult csavarokat, különben súlyos sérülés következhet be.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne nyissa ki az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámnak nincsenek belső alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelni vagy javítani tudna. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos szerszámot. Vigye el egy hivatalos szervizközpontba.

Szállítás és tárolás

- Ha a szerszám hosszabb ideig használaton kívül marad, az eredeti csomagolásban kell tárolni.
- A szerszámot száraz, fagymentes, jól szellőző helyen tárolja.

- Minden szerszámot tartson távol gyermekektől.
- Szállítás előtt mindig kapcsolja ki a szerszámot, és válassza le a tápegységről (vegye ki az akkumulátort/húzza ki a tápkábelt).
- A szerszámot mindig az arra szolgáló fogantyúval vigye.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos szerszám ne borulhasson fel, illetve ne legyen kitéve túlzott vibrációnak és rázkódásnak a szállítás során, különösen, ha a szerszámot autóval vagy más járművel szállítják.

MEGJEGYZÉS
Üzemi hőmérséklettartomány: 0~40 °C Tárolási hőmérséklet: -20~60 °C

GARANCIA

A JCB elektromos eszközökre a vásárlás dátumától számított max. 5 év garanciát vállalunk (felár lehetséges) a gyártási hibákra, ha egyszerűen regisztrálja termékét 30 napon belül az interneten. Vásárlási igazolás szükséges. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait.

JCB elektromos szerszámának regisztrálásához látogasson el a következő oldalra: jcb-tools.com

Az online regisztráció szükséges ahhoz, hogy megkapja a jótállási tanúsítványt a normál 3 éves jótállás aktiválásához. Lehetőséget kap a garancia 5 évre való kiterjesztésére (külön díjak merülhetnek fel). A regisztráció csak online, a www.jcb-tools.com oldalon lehetséges. Szüksége lesz az eredeti vásárlási bizonylatra, a modellszámról és a termék gyártási számára (ha van). A két vagy több szerszámot tartalmazó készletek nem tartoznak az egyszeri regisztrációba, és a teljes garancia érvényesítéséhez azokat külön kell regisztrálni.

Sikeres regisztráció esetén a garancialevél letölthető, nyomtatható vagy PDF dokumentumként menthető. A jótállási időn belüli reklamáció esetén a megfelelő jótállási jegy és az eredeti vásárlási bizonylat szükséges.

Ha úgy dönt, hogy a vásárlástól számított 30 napon belül nem regisztrálja termékét, ez nem érinti törvényes fogyasztói jogait. Garanciális igény esetén az eredeti vásárlási bizonylatra lesz szüksége a vásárlás igazolására.

A jótállás a kiskereskedelmi vásárlási bizonylaton szereplő vásárlás napjától kezdődik, és csak az Egyesült Királyságban vásárolt, CE jelöléssel és látható sorozatszámokkal ellátott JCB Tools termékekre érvényes.

Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ön JCB elektromos kéziszerszáma a garanciális időszakon belül gyártási hiba miatt meghibásodik, a JCB Tools saját belátása szerint ingyenesen megjavíthatja a terméket a hibás alkatrészek cseréjével. Abban az esetben, ha az alkatrészek pótolhatatlanok, a JCB Tools ingyenesen kicserélheti a terméket. Az eredeti termék ebben a helyzetben a JCB Tools tulajdona marad.

A termékek fenti javítása vagy cseréje akkor valósul meg, ha:

- A termék csak mérsékelt elhasználódásnak volt kitéve.
- A terméken nincs baleseti vagy esztétikai sérülés.

- A termék nem lett helytelenül használva, és csak a mellékelt használati útmutatónak megfelelően használták.
- A termék nem volt kitéve túlterhelésnek és megfelelően lett szervizelve és karbantartva.
- A termék nem volt kitéve semmilyen rendellenes környezeti vagy nem megfelelő működési körülménynek.
- A javítást illetéktelen személy nem kísérelte meg, és a terméken nem történt módosítás.
- A javításokat csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával végezték el.

A JCB elektromos kéziszerszámokra, amelyeket bérelt eszközök vagy B2B és szolgáltatási szerződések részeként használnak, nem vonatkoznak ezek a feltételek.

A JCB Tools 3 éves és kiterjesztett 5 éves garanciája nem vonatkozik a következőkre (ahol alkalmazható):

- Normál kopásnak kitett alkatrészek, például szénkefék.
- Akkumulátorok, tokmányok és töltők.
- Tartozékok és fogyóeszközök.
- Tokok és szerszámtárolók.

Ha a termék a vásárlást követő 30 napon belül meghibásodik, vigye vissza a vásárlási bizonylattal együtt ahhoz a viszonteladóhoz, ahol a terméket vásárolta. Ha a termék 30 nap elteltével meghibásodik, garanciális igényt kell benyújtani.

Ha jótállási igénye van, kérjük, vigye el a terméket, az eredeti vásárlási bizonylatot és adott esetben a kiterjesztett jótállási tanúsítvány másolatát a vásárlás helyére vagy a legközelebbi JCB Tools viszonteladóhoz.

Ha közvetlenül hozzánk kívánja küldeni a terméket, kérjük, hívjon minket a 03308380257 telefonszámon a garanciális igény vagy a javítás egyeztetése érdekében. Szállítási és javítási költségeket saját belátásunk szerint felszámíthatunk, ha a jótállási igény a fent bemutatott okok bármelyike miatt érvénytelen. Abban az esetben, ha a díjakat nem fogadják el, a terméket a JCB Tools megtartja, és a JCB Tools tulajdona marad.

Az értékesítési bizonylaton és a kiterjesztett jótállási tanúsítványon szereplő adatoknak egyeznie kell.

A JCB TOOLS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ SEMMIYEN SÉRÜLÉSÉRT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT.

EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,
JCB Tools

ezenel kijelentjük, hogy a termék:

Megnevezés

18V Litium-ion akkumulátoros kombi fúrógép

Típus

JCB-18CD

Funkció

Fúrás és csavarbehajtás

megfelel a következő irányelveknek:

EU Gépirányelvek

2006/42/EC

EU Elektromágneses kompatibilitás irányelv

2014/30/EU

RoHS irányelv

Megfelel a következő szabványoknak

EN 55014-1:2017

EN 55014-1: 2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-1:2018

A műszaki dokumentumokat összeállította:

Dátum: 20/09/2018

Aláírás:



Név/beosztás: Mya Yee Lwin / Minőségbiztosítási Manager

Cím: JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO51 0HR, UK. Vállalat
regisztrációs száma: 1106222